

Instruktion Golvrengörare 1600220



Säkerhetsinstruktion.

Skador som uppstår på grund av felaktig användning omfattas inte av garantin ej heller följdskador.

OBS !

Golvrengöraren får ej användas av barn.

För ej in hand eller fingrar under kåpan när golvrengöraren är inkopplad.

Montering.

Golvrengöraren består av tre delar vid leveransen.

Skruva dit röret med den lösa löpmuttern mot golvrengöraren och den andra änden kopplas mot spolpistolen, kopplingen är M22 x 1,5 utvändig gänga.

Skall golvrengöraren användas till KGK121 eller KGK124 skall medföljande adapter monteras.

(Om golvrengöraren skall användas till något annat fabrikat går det att gänga bort M22 kopplingen. Då får ni 1/4" invändig gänga.)

OBS !

Lyft golvrengöraren lite vid start för att undvika ränder i arbetsytan.

Vattentemperatur Max 60°.

Felsökning.

Om golvrengöraren inte ger full effekt kontrollera munstyckena så att det inte har kommit in någon smuts, vid behov rengör.

Om vattnet kommer ut ur munstyckena med dålig effekt, kan orsaken vara att högtryckstvätten har för liten vattenmängd,

Förpackningen innehåller:

1 st Golvtvätt

1 st Rör

1 st Adapter för KGK121 & KGK124