

Instruktion Golvrengörare 1600320



Säkerhetsinstruktion.

Skador som uppstår på grund av felaktig användning omfattas inte av garantin ej heller följskador.

OBS !

Golvrengöraren får ej användas av barn.

För ej in hand eller fingrar under kåpan när golvrengöraren är inkopplad.

Montering.

Golvrengöraren består av tre delar vid leveransen. Montera enligt följande, skruva dit bifogade munstycke på den roterande armen se till att munstyckets öppning är parallell med armen för att få bästa tvätteffekt.

Använd gängtape eller gängtätning vid monteringen.

Skruva därefter dit röret med den lösa löpmuttern mot golvrengöraren och den andra änden kopplas mot spolpistolen, kopplingen är M22 x 1,5 utvändig gänga. Om golvrengöraren skall användas till något annat fabrikat går det att gänga bort M22 kopplingen. Då får ni 1/4" invändig gänga.

OBS !

När ni provkör golvrengöraren första gången kontrollera vinkeln på munstyckena så att golvrengöraren lyfter rätt. Om inte justera vinkeln på munstyckshållaren på armen med hjälp av en skiftnyckel för att uppnå optimal effekt.

Vattentemperatur Max 60°.

Felsökning.

Om golvrengöraren inte ger full effekt kontrollera munstyckena så att det inte har kommit in någon smuts, vid behov rengör.

Om vattnet kommer ut ur munstyckena med dålig effekt, kan orsaken vara att högttryckstvätten har för liten vattenmängd, byt till mindre munstycke. (Ex. 15-015). Detta munstycke beställs separat.

Förpackningen innehåller:

1 st Golvtvätt

1 st Rör

1 st Munstycken 15-045

1 st Rörpropp