

Askvac för avskiljare

Askvac för avskiljare skall tömmas när burken är halvfylld, annars sugs dammet vidare till dammsugaren. Montera medsänd slang och fogmunstycke. Anslut dammsugarens slang mot föravskiljaren.



Askvac för avskiljare

Askvac för avskiljare skall tömmas när burken är halvfylld, annars sugs dammet vidare till dammsugaren. Montera medsänd slang och fogmunstycke. Anslut dammsugarens slang mot föravskiljaren.



Montering av filter

1. Tag av locket från burken.
2. Montera filtret på filterhållaren som sitter på undersidan av locket, filtret monteras så det sitter tätt mot locket.
3. Tag sedan buntbandet och spänn runt filtret och filterhållaren. Drag åt hårt.



FILTERPÅSE ASKVAC

Art.nr: 8450025 ST



391918 264822

35-01-18

4. Montera åter locket på burken anslut slangar som bild visar.

Montering av filter

1. Tag av locket från burken.
2. Montera filtret på filterhållaren som sitter på undersidan av locket, filtret monteras så det sitter tätt mot locket.
3. Tag sedan buntbandet och spänn runt filtret och filterhållaren. Drag åt hårt.



FILTERPÅSE ASKVAC

Art.nr: 8450025 ST



391918 264822

35-01-18

4. Montera åter locket på burken anslut slangar som bild visar.