

Handbok

Batteriladdare Gystart 924



Batteriladdare Gystart 924

Art.nr 9457180

Automatisk batteriladdare med starthjälp

Laddare för blysyrebatterier. Modellen kan ladda batterier automatiskt eller manuellt, vilket kräver tillsyn av användaren. I automatläget skyddas elektroniken i bilen och den sköter sig själv utan tillsyn.

Anslutning

Laddaren är för inomhusanvändning sörj för god ventilation. Tag bort pluggarna till cellerna om sådana finns, kontrollera syranivån och fyll på destillerat vatten vid behov. Gör rent batteripolerna, sätt strömbrytaren i läge O. Anslut batterikablarna röd till + och svart till -. Se till att få god kontakt. Ställ in rätt spänning 12 eller 24 Volt med vredet. Ställ den röda vippströmbrytaren på Electronic eller Manuell, vrid potentiometern under amperemätaren till lägsta läge. Slå på strömbrytaren till läge 1. Efter en minuts laddning justera laddeffekten till normalt 1/10 av batteriets kapacitet. I läge Electronic när laddningen är klar, lyser den gula lampan. I läge Manuell stoppa laddningen när batteriet börjar koka.

Starthjälp

Anslut som vanligt och ladda batteriet några minuter.

OBS VIKTIGT! För att använda starthjälpen gör följande. Tryck in knappen på fjärrkontrollen, håll knappen inne och starta sedan bilen, när detta är klart stäng sedan av laddaren. Använd inte startpositionen mer än 5 sekunder varje gång vänta sedan 2 minuter för kylning. Om bilen inte har startat gör om försöket igen. Om termobrytaren slår ut vänta ca 10 minuter innan den kan återställas.

Varning

Försök aldrig att starta samtidigt som du laddar. Säkringen på laddaren kommer att lösa ut. Vid kortslutning eller polaritetsfel löser automatsäkringen ut.