

Montenz




MONTERINGSINSTRUKTION

OBS! Några av tillbehören finns inuti L-tanken, ta ur dem innan användning.

a/Hjulen under tanken trycks fast med ett lätt tryck.

b/Koppla slangen till tanken med ett lätt tryck. För att ta bort slangen, tryck på Q knappen och dra slangen mot dig.

c/Montering av förlängningsrör och tillbehör sker med hjälp av ett lätt tryck. För att avlägsna dem, vrid delarna i motsatt riktning och dra isär delarna.







Dammsugning av torrdamm och smuts

a/Filterpatronen måste vara helt inskjuten och fastsatt genom att vrida fast fixeringsknappen. Se till att den passar ordentligt.

b/För att ta bort filterpatronen vrid knappen i motsatt riktning och drag i patronen.

Utan filterpatron kan motorn skadas vid torrsugning.

Använd aldrig dammsugare med våtfilterpatron då det snabbt blir smutsigt och följaktligen blir obrukbart. Sätt fast dammsugarpåsen på insidan av slangkopplingen C och D. Genom att använda denna papperspåse kan smutsen avlägsnas mer hygieniskt och livslängden på filterpatronen förlängs. Papperspåsen kan ALDRIG ersätta filterpatronen, men filterpatronen kan användas utan papperspåse. OBS! Om sugförmågan minskar, byt papperspåse. Rengör då och då filterpatronen med en mjuk borste. Detta garanterar längre livstid.



Dammsugning av vätskor.

Innan dammsugning av vätskor: GLÖM ALDRIG:

- töm tanken L
- ta bort papperspåsen H
- ta bort filterpatronen G.

Om filterpatronen skulle glömmas kvar kan detta skada motorn.

För att få bästa möjliga luftflöde bör tillbehören inte doppas ner helt i vätskan. (Se bild b)

När vätskan har nått högsta tillåtna nivå i tanken blockeras sugningen automatiskt av flödesmätaren F och motorljudet blir högre. Stäng av dammsugaren GENAST. Dra ur kontakten, ta av överdelen på dammsugaren och töm tanken.

UNDERHÅLL—efter varje användning:

- töm tanken (smuts, damm och vätska) Lämna aldrig vätska i tanken. Dessa kan orsaka skador på materialet så småningom.
- när vätska har sugits upp bör dammsugaren köras några minuter efter att tanken har tömts för att motordelar och slangar ska torka.

Ha alltid extra papperspåsar och filterpatroner hemma så att dammsugaren alltid är redo att användas.

