

Handbok

Hörselkåpa med radio och dämpning



Hörselkåpa med radio och dämpning

Förstärker omgivande ljud som t.ex röster, maskiner och varningssignaler och har en inbyggd FM stereo radio.

Instruktion för användning:

1. Vrid på ON/OFF volymknappen på öronkoppen utan antenn. Strömmen är nu påkopplad.
2. Sätt hörselskydden på huvudet.
3. Justera volymen på öronkoppen utan antenn till det känns bekvämt.
4. Justera radiovolymen på öronkoppen utan antenn.
5. Justera inställningen med hjälp av knappen som finns på öronkoppen utan antenn.
6. Stäng av ON/OFF knappen när de inte används. Strömmen är då av.
7. 2st AA-batterier behövs. (Ingår ej).

Byte av batterier.

1. Slå av ON/OFF knappen som finns på öronkoppen utan antenn, (Fig 1).
2. På undersidan av öronkoppen utan antenn finns ett hål. Använd en skruvmejsel eller nyckel för att trycka på haken i hålet, öronkoppen delar då på sig, (Fig 2).
3. Ta bort de gamla batterierna.
4. Sätt i de nya batterierna (Fig 3).
5. Sätt ihop koppen genom att trycka ihop botten först och sedan trycka på toppen tills det knäpper till och kommer på plats.



Fig 1.



Fig 2.



Fig 3.