GELINS KGK Skara

– kvalité genom kunskap –

Handbok

Automatladdare TCB 90

Automatladdare TCB 90
Art.nr 9457165

Laddare för gel- och syrabatterier. När laddaren inte är ansluten till vägguttaget fungerar den som batteritestare. De tre indikatorlamporna visar enligt följande: Röd: <12,3V inte laddat, Gul: mellan 12,3 - 12,6 V halv laddat, Grön: 7 12,6 V laddat. TCB 90 är en mycket komplett laddare som har alla funktioner, den laddar automatiskt ett batteri och går ner i effekt för att avsluta laddningen till 100%. Laddaren har en flytande proscess som gör att den kan vara ansluten till batteriet utan risk för överladdning. TCB 90 är för batteri 15-90 AH.

Anslutning
Laddaren är för inomhus användning sörj för god ventilation. Tag bort pluggarna till cellerna om sådana finns, kontrollera syranivån och fyll på destilerat vatten vid behov. Gör rent batteripolerna, kontrollera att batterikapaciteten överensstämmer är i storlek med laddaren. Anslut klämmorna, röd på +, svart på -, förvissa dig om att de har fått bra kontakt. Om det är felkopplat indikerar laddaren med en ljudsignal att det är polaritetsfel. Anslut stickproppen till vägguttaget och slå på strömbrytaren. Glöm ej att välja effekt på laddningen, MC- eller bilbatteri. Laddningen syns på den gula ljusdiodern, om den gröna lysdiodern inte tänds efter några timmars laddning, kontrollera så att säkringen är hel. Om den fortfarande inte fungerar bör batteriet testas så det inte är felaktigt.

Säkerhet
Laddaren är utrustad med följande skydd: Isolerade batteriklämmor, felkoppling orsakar inte någon skada, termosäkring, återställningstid ca 20 minuter.

Sulfaterade batteri
Om batteriet är sulfaterat kommer laddaren att visa att batteriet är fulladdat. Byt batteri. Ha inte laddaren ansluten när du startar. Använd inte laddaren som backup eftersom den är gjord endast för att ladda.

Varning
Försök inte att ladda ej laddbara batteri. Om det uppstår någon skada på anslutningskabeln, försök inte att reparera själv utan lämna in den för reparation. Använd laddare endast i väl ventilerat utrymme. All modifikation av laddaren gör att garantin inte gäller. Laddaren uppfyller CE normen EN60335-2-29.