

Handbok

Elektroniska hörselskydd



Elektroniska hörselskydd



1. Skyddar hörseln från plötsliga starka ljud.
2. Passar för inomhus och utomhus bruk.
3. 2 st AA-batterier behövs. (Ingår ej).
4. Vrid på strömbrytaren och justera volymen.
5. Ljudet får inte överstiga 85 dB, om så händer så stoppas sändningen till högtalaren innan ljudet når örat. Så snart som ljudet understiger 85 dB återgår det till normalt ljud.
6. De fungerar mellan: Temp. -6 till +40 °C
Fuktighet 0% till 98%

Byte av batterier



Steg 1

Använd ett mynt för att lossa kudden.



Steg 2

Tag bort öronkudden och svampen.



Steg 3

Byt batterierna och se till att de är ilagda på rätt sätt.

Instruktion till elektroniska hörselskydd

Typ: EP-3901

Användning: När de används riktigt ger de ett bra skydd mot höga ljud från maskiner i verkstäder.

Bestämmelser: Detta hörselskydd överensstämmer med europeiska bestämmelser 89/686/CEE. Europeisk standard EN352-1 1993 "Hörselskydd". Säkerhetsbestämmelser och test del 1 öronskydd.

Användning:

1. Dra ut huvudbandet till max och sätt öronkopparna över öronen.
2. Justera huvudbandet så att det känns bekvämt och så att huvudbandet vilar mot huvudet.
3. Öronskydden skall sitta bra mot öronen.
4. Justera det korrekta trycket mot huvudet genom att böja huvudbandet.

Sätt på öronskyddet innan du utsätter dig för ljud och använd dem under hela tiden som du utsätter dig för ljud.

Varning: Detta hörselskydd är i normal storlek överensstämmande med EN352. Det skall passa majoriteten av användare. Dämpningsvärde överensstämmer med ANSI S3.19-1974.

Dämpningsvärde		
Frekvens Hz	Medelvärde db	Standard avvikelse db
125	4,0	1,4
250	10,9	2,4
500	25,3	2,0
800	28,3	2,3
1000	33,5	2,4
1600	32,9	2,0
2000	33,0	1,2
2500	29,0	2,8
4000	33,3	1,4
8000	33,4	0,8

Öronskyddens vikt: EP-3901 (IS1200) = 357 gram (inkl. 2 st AA-batterier.)

Rengöring: Rengör med varmt vatten och tvål, använd inte lösningsmedel eller alkohol för rengöring.

Desinficera: Var tredje månad måste öronskydden desinficeras.

Förvaring: När de inte används bör öronskydden bevaras i en ren och torr påse.