

Handbok

Hörselskydd med radio



Hörselskydd med radio

Instruktion:

1. Vrid på ON/OFF volymkontrollen.
2. Sätt på hörselskydden på huvudet.
3. Justera volymen till en behaglig nivå med ON/OFF knappen.
4. Justera inställningen med hjälp av inställningsknappen.
5. Vrid av ON/OFF knappen när den inte används.
6. 2 st AA-batterier behövs. (Ingår ej).

Instruktion för isättning och byte av batterier:

1. Vrid av ON/OFF knappen. (Fig 1).
2. På undersidan av öronkoppen utan antenn finns ett hål. Använd en skruvmejsel eller en nyckel för att trycka på haken i hålet, öronkoppen delar då på sig, (Fig 2).
3. Ta bort de gamla batterierna.
4. Sätt i nya batterier.
5. Sätt ihop koppen genom att trycka ihop botten först och sedan trycka på toppen tills det knäpper till och kommer på plats.



Fig 1



Fig 2



Fig 3